



SMART LEDBOX 35 MM

DOUBLE SIDED



- Open all profiles.
- Alle Profile in der Pfeilrichtung öffnen.
- Kenar profilleri ok işaretin yönünde açın.




- Use the PULL sticker to take off the anti-reflex protector.
- Heben Sie die Schutzfolie ziehend an der "PULL" Lasche ab.
- Anti-reflex korumayı üzerindeki PULL yazılı etiketten tutarak kaldırın.



- Place in the poster. After placing the cover back on the poster, close the profiles.
- Poster einlegen. Antireflex-Schutzfolie auf Poster legen und die Seitenprofile in Pfeilrichtung zuklappen.
- Posteri yerleştirin. Anti-reflex korumayı posterin üzerine yerleştirerek kenar profilleri ok işaretin yönünde kapatın.



• ASSEMBLY TO THE CEILING • DECKENMONTAGE • TAVANA MONTAJ



- Fasten up the top part of the hanger by screwing to the point where you will hang the Smart Ledbox.
- Schrauben Sie den oberen Teil der Aufhängung an die Posteraufhängungsstelle fest.
- Askı aparatının üst kısmını Smart Ledbox asacağınız yere vidalayarak sabitleyin.



- Fix the wire cable on the bottom part of the hanger. Screw the bottom part to the top part to complete the hanger.
- Schrauben Sie den am Stahlseil befindlichen unteren Teil mit dem oberen Teil der Aufhängung zusammen.
- Çelik telin diğer ucundaki askı aparatını sabitlediğiniz üst aparat ile vidalayarak birleştirin.



- You can hang the unit landscape or portrait placing stoppers on the holes on profiles.
- Das Produkt kann sowohl in Hochformat als auch in Querformat eingesetzt werden indem Sie die Schraube am Drahtseil entsprechend positionieren.
- Çelik tele bağlı olan askı vidasını söküp takarak ürünü yatay yada dikey olarak asabilirsiniz.



• POWER SUPPLY USAGE • AN BRINGUNG DER STROMVERSORGUNG • ENERJİ KABLOSUNU TAKMA



- Fix the power source to the short side of the Ledbox Frame's jack.
- Stecken Sie das Ende des Adapters in das dazugehörige Einstektkloch an der Kurzseite des Rahmens.
- Çerçeve üzerindeki Jack'a enerji kablosunu takın.



COUTION!

- FRAGILE SWITCH ! REMOVE PADS WHEN FULLY INSTALLED.
- ACHTUNG ! ZERBRECHLICHE TEILE ! ENTFERNEN SIE DIE SCHUTZPOLSTER AUF DEM WIPPSCHALTER ERST NACH KOMPLETTER MONTAGE.
- DİKKAT! AÇMA-KAPAMA ANAHTARI HASSASTIR KIRILABİLİR. KORUMA YASTIKLARINI MONTAJ SONRASI ÇIKARTINIZ.



Double sided
Doppelseitig
Çift taraflı

Please inform the order number on the product or on the carton (e.g. 1/110001394-460) to the place that you have made the purchase if any problem with the product occurs.
Bitte teilen Sie bei jeglichen Problemen, die auf dem Artikel oder auf der Verpackung aufgeführte Auftragsnummer (z.B. 1/110001394-460) Ihrem Händler mit.
Lütfen ürünündeki herhangi bir sorun için ürünün veya paketin üzerindeki sipariş numarasını (örnek: 1/110001394-460) satın aldığınız yere bildirin.

All rights reserved. All pictures, figures and writings are secured internationally by copy-right law. Infringements will be sued by civil and legal law.
Alle Rechte vorbehalten. Alle Bilder, Zeichnungen und Texte sind international urheberrechtlich geschützt. Etwaige Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.
Tüm hakları saklıdır. Tüm resimlerin, şemaların ve yazıların kopya hakları uluslararası kanunlarla güvence altına alınmıştır. İhlali durumunda sivil ve hukuki yasa mercii tarafından dava edilecektir.



1007013

CAUTION! / VORSICHT! / DİKKAT!

- EN**
- 1- Do not step on the light panel nor place the heavy object on the light panel.
 - 2- Do not pull the cable with excessive force.
 - 3- Use correct capacity and voltage of D.C. power supply.
Failure to observe this instruction could result in breakdown.
 - 4- Do not touch the light panel or electrical devices with wet hand.
Failure to observe this instruction could result in electrical shocks and severe injuries.
 - 5- Do not subject this light panel to outdoor, high humid and vaporized area.
Failure to observe this instruction could result in breakdown.
 - 6- Keep this out of the direct rays of the sun.
Failure to observe this instruction could result in color changes of acrylic plate.
 - 7- Keep away from fire or severe hot place. Acceptable ambient temperature is max.35°C
Failure to observe this instruction could result in shorten the life time and degradation of brightness of LED light source.
- DE**
- 1- Bitte treten Sie nicht auf die Lichtplatte oder vermeiden Sie jegliche Belastung der Lichtplatte mit schweren Gegenständen
 - 2- Ziehen Sie nicht mit Gewalt am Kabel.
 - 3- Verwenden Sie die richtige Kapazität und Spannung beim Netzteil.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zur Funktionsstörungen führen.
 - 4- Berühren Sie die Leuchtplatte oder die elektrischen Teile nicht mit nassen Händen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Stromschlägen und schweren Verletzungen führen.
 - 5- Setzen Sie die Leuchtplatte nicht im Freien, in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit und mit hohem Dampfanteil ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Funktionsstörungen führen.
 - 6- Setzen Sie das Gerät nicht direkten Sonnenstrahlen aus..
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Verfärbungen der Acryl-Platte führen.
 - 7- Von Feuer oder sehr heißen Orten fernhalten. Zulässige Umgebungstemperatur ist max.35 ° C. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann die Lebensdauer und die Helligkeit der LED's verkürzen.
- TR**
- 1- Işıklı panelin üzerine basmayınız ya da panel üzerine ağır cisimler koymayınız.
 - 2- Kabloyu aşırı kuvvetle çekmeyiniz.
 - 3- Uygun kapasite ve volajda adaptör kullanınız.
Bu talimatın uygulamasında hata yapılrsa hasar meydana gelebilir.
 - 4- Işıklı panele ya da elektrik tesisatına ıslak elle dokunmayın.
Bu talimatın uygulamasında hata yapılrsa elektrik çarpması ve çeşitli yaralanmalar meydana gelebilir.
 - 5- Işıklı paneli dış ortamda, aşırı nemli ve buharlı ortamda konumlandırmayınız.
Bu talimatın uygulamasında hata yapılrsa hasar meydana gelebilir.
 - 6- Direk güneş ışığından uzak tutunuz.
Bu talimatın uygulamasında hata yapılrsa akrilik tabakada renk değişimleri meydana gelebilir.
 - 7- Ateşten ve çeşitli sıcak ortamlardan uzak tutunuz. Kabul edilebilir max. sıcaklık 35 oC.
Bu talimatın uygulamasındaki hata ürün ömrünü kısaltır ve LED ışık kaynağının parlaklığında bozulmalara sebep olabilir.

